


## バッテリー・バックアップ・ユニット

LSIでは、MegaRAIDおよび3ware RAIDコントローラ・カード向けにバッテリー・バックアップ・ユニットをご用意しています。これらのバックアップ・ユニットは、サーバ障害やAC電源に故障が発生した場合に電源を供給し、キャッシュ・データの整合性を保護します。


|                         | 直接接続                    |                         |                         | リモート・マウント               |                                                            |                                                            |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         | LSIiBBU05<br>(LSI00183) | LSIiBBU06<br>(LSI00160) | LSIiBBU07<br>(LSI00161) | LSIiBBU05<br>(LSI00183) | LSIiBBU06 (LSI00160)<br>およびリモート・<br>マウント・キット<br>(LSI00260) | LSIiBBU07 (LSI00161)<br>およびリモート・<br>マウント・キット<br>(LSI00260) |
| MegaRAID SAS 8704EM2    |                         | √                       |                         |                         | √                                                          |                                                            |
| MegaRAID SAS 8708EM2    |                         | √                       |                         |                         | √                                                          |                                                            |
| MegaRAID SAS 8880EM2    |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 8888ELP    | √                       |                         |                         | √                       |                                                            |                                                            |
| MegaRAID SAS 9260-4i    |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9260-8i    |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9260DE-8i  |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9261-8i    |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9260-16i   |                         |                         |                         |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9280-4i4e  |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9280-8e    |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9280DE-8e  |                         |                         | √                       |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9280-16i4e |                         |                         |                         |                         |                                                            | √                                                          |
| MegaRAID SAS 9280-24i4e |                         |                         |                         |                         |                                                            | √                                                          |

LSIiBBU05およびLSIiBBU07バッテリー・バックアップ・ユニット



|                         | 直接接続          |               |                      | リモート・マウント     |                                                  |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 3ware/バッテリー・バックアップ・ユニット | BBU-MODULE-03 | BBU-MODULE-04 | LSIiBBU07 (LSI00161) | BBU-MODULE-04 | LSIiBBU07 (LSI00161) およびリモート・マウント・キット (LSI00260) |
| 3ware SAS 9750-4i       |               |               | √                    |               | √                                                |
| 3ware SAS 9750-8i       |               |               | √                    |               | √                                                |
| 3ware SAS 9750-4i4e     |               |               | √                    |               | √                                                |
| 3ware SAS 9750-8e       |               |               | √                    |               | √                                                |
| 3ware SAS 9750-16i4e    |               |               |                      |               | √                                                |
| 3ware SAS 9750-24i4e    |               |               |                      |               | √                                                |
| 3ware 9690SA-4I         |               | √             |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9690SA-8I         |               | √             |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9690SA-4I4E       |               | √             |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9690SA-8E         |               | √             |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9650SE-4LPML      | √             |               |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9650SE-8LPML      | √             |               |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9650SE-12ML       | √             |               |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9650SE-16ML       | √             |               |                      | √             |                                                  |
| 3ware 9650SE-24M8       | √             |               |                      | √             |                                                  |

BBU-MODULE-03およびBBU-MODULE-04バッテリー・バックアップ・ユニット



製品の詳細やLSIのセールス・オフィスなどの情報については、以下のWebサイトをご覧ください:  
[www.lsi.jp](http://www.lsi.jp)      [www.lsi.jp/channel](http://www.lsi.jp/channel)

LSI、LSIロゴ・デザイン、およびMegaRAIDは、LSI Corporation (以下、LSI) の商標または登録商標です。  
 その他のブランドまたは製品名はそれぞれの企業の商標または登録商標の可能性あります。

LSIは、いつでも予告なしに本文中のいかなる製品およびサービスの内容も変更する権利を有します。LSIは、アプリケーションまたは本文書に掲載された製品やサービスの使用に関してLSIが文書で明示したものを除いて一切の責任を負わず、また、LSIの製品またはサービスの購入、リース、使用によって、LSIまたは第三者の一切の特許権、著作権、商標権、その他知的財産権を譲渡するものではありません。

Copyright ©2010 by LSI Corporation. All rights reserved.  
 2010年9月

